



CHECKLIST IMPRIMABLE

Votre iPhone prêt pour vos visioconférences sur Mac


Préparez, connectez et cadrez votre iPhone pour obtenir une image plus nette lors de vos appels vidéo sur Mac. Suivez cette liste avant votre prochaine réunion.

Au sommaire

1. Vérifier les prérequis
2. Préparer l'iPhone
3. Sélectionner l'iPhone dans l'application vidéo
4. Contrôle express avant de rejoindre l'appel

1. Vérifier les prérequis

- ☐ **Utiliser un iPhone XR ou un modèle plus récent.**
Nécessaire pour la fonction Appareil photo Continuité.
- ☐ **Mettre l'iPhone à jour vers iOS 16 ou une version ultérieure.**
- ☐ **Utiliser un Mac compatible avec macOS Ventura ou une version ultérieure.**
- ☐ **Connecter l'iPhone et le Mac au même compte Apple.**
- ☐ **Activer l'identification à deux facteurs sur le compte Apple.**
- ☐ **Activer le Wi-Fi et le Bluetooth sur les deux appareils.**



LES PRÉREQUIS D'APPAREIL PHOTO CONTINUITÉ

Pour utiliser votre iPhone comme caméra avec votre Mac grâce à la fonctionnalité Appareil photo Continuité, assurez-vous de remplir toutes les conditions ci-dessous.




Appareil photo Continuité vous permet d'utiliser la caméra avancée de votre iPhone pour vos visioconférences, vos enregistrements et vos créations sur Mac, avec une qualité exceptionnelle.

Plus de flexibilité. Plus de qualité. Ensemble, c'est mieux.

2. Préparer l'iPhone

- ☐ Ouvrir Réglages > Général et chercher la rubrique AirPlay et Handoff ou Continuité.
- ☐ Activer Appareil photo Continuité lorsque l'option est disponible.
- ☐ Nettoyer l'objectif de l'iPhone et vérifier qu'il n'est pas masqué.
- ☐ Installer l'iPhone sur un support stable, au-dessus ou près de l'écran.
- ☐ Brancher l'iPhone à un chargeur avant un appel long.
La caméra et la liaison sans fil sollicitent la batterie.



3. Sélectionner l'iPhone dans l'application vidéo



1 Ouvrir votre application

Lancez FaceTime, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou une autre application de visioconférence compatible.

2 Accéder aux réglages vidéo

Cherchez le menu nommé « Vidéo », « Caméra » ou « Appareil photo ».

3 Choisir l'iPhone

Sélectionnez le nom de votre iPhone dans la liste des caméras disponibles et attendez que l'aperçu bascule.

4 Choisir la source audio

Si l'application le permet, comparez le microphone du Mac et celui de l'iPhone, puis conservez la source la plus adaptée à votre pièce.

4. Contrôle express avant de rejoindre l'appel

- ☐ Vérifier que l'aperçu affiche bien l'image de l'iPhone.
- ☐ Placer votre visage dans le cadre, sans caméra trop basse ni trop éloignée.
- ☐ Orienter une source de lumière face à vous plutôt que derrière vous.
- ☐ Vérifier que l'iPhone ne bouge pas et ne masque pas l'écran.
- ☐ Faire un bref test d'image et de son si l'appel est important.
- ☐ Activer, si disponibles dans l'application, les effets utiles comme Portrait, Cadre centré, Éclairage de studio ou Desk View.

✓ En cas de problème de détection

Recontrôlez d'abord le même compte Apple, le Wi-Fi, le Bluetooth et l'activation d'Appareil photo Continuité. Si la liaison sans fil pose problème, une connexion USB peut être une option. Commencez par la solution native d'Apple ; envisagez Camo ou EpocCam seulement si vos appareils ne remplissent pas les prérequis.

La disponibilité de l'iPhone comme caméra et des effets vidéo dépend de la compatibilité de votre Mac, de votre iPhone, de leurs versions système et de l'application utilisée.